SGH-i780

Felhasználói útmutató

A használati utasítás használata

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Ha valamilyen témát nem talál meg az utasításban, nézze meg a Windows Mobile® 6 Professional operációs rendszer beágyazott **Súgó**-ját.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ *Lásd:* – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ *Ezt követően* – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Érintse meg a **Start** → **Programok** → **Kamera** elemet (jelentése: **Start**, majd **Programok**, majd **Kamera**).

[ ] *Szögletes zárójel* – a telefon gombjai; például: [ⓘ] (azaz a bekapcsoló gomb).

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A termék a MS, a Microsoft Corporation egyik leányvállalata által engedélyezett programot tartalmaz. A Microsoft a Microsoft Corporation regisztrált védjegye, a Microsoft nevet viselő programok a Microsoft Corporation regisztrált védjegyes termékei. A termék használatbavétele előtt a jogaival és a korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a használati utasítás hátoldalán található, A MICROSOFT SZOFTVERLISZENSZ FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ című licencszerződést.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. egész világon bejegyzett védjegye. Bluetooth QD azonosító: B013199.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati információk.....4

1. Szöveg bevitele 11

Váltás a szövegbeviteli módok között.....11

Az alapértelmezett szövegbeviteli mód megváltoztatása.....11

Szöveg bevitele: a képernyőn látható billentyűkkel 12

Szöveg bevitele: a Letter Recognizer 12

Szöveg bevitele: a Block Recognizer 13

Szöveg bevitele: a Transcriber 13

Vázlatkészítés.....14

2. Kommunikáció 16

Hívások.....16

Üzenetküldés.....18

3. Média 21

Minilejátszó 21

Kamera..... 22

Médiaalbum..... 24

Diavetítés 26

Videolejátszó..... 28

4. Szervezőfunkciók 29

Névjegyzék..... 29

Naptár 31

Office Mobile 32

Intéző 34

Jegyzetek..... 35

Feladatok 35

Jelzések 36

5. Internet 38
Windows Live....38
Messenger....38
RSS-olvasó....40
Podcastok....40

6. Kapcsolatok 42
Bluetooth....42
ActiveSync....45

7. Egyéb programok 48
Játékok....48
Java....48
Számológép....48
Intelligens átváltó....49
Feladatkezelő....49
Saját eszköz keresése....50

8. Hibakeresés 51

9. A MICROSOFT SZOFTVERLISZENSZ FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ 55

Tárgymutató 65

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a készülék lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobil készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobil készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközökbe vagy azok felületére, mint például mikrohullámú sütők, sütők vagy radiátorok. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A gyártók és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a mobil készülékek között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a készülék interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készüléket.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse az ismétlődő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor készülékéről szöveges üzenetet küld vagy azon játékokkal játszik, tartsa lazán a készüléket, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Biztonsági óvintézkedések

CAUTION

Az úton első a biztonság

Vezetés közben kerülje a készülék használatát, és tartsa be a vezetés közben a mobil készülékek használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobil eszközök használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket.

A készülék zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készülék zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készüléket, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorkárosodást okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Készülékét óvatosan és körültekintően kezelje

- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. A készülék beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikai elemeket tartalmaz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készülékét, mivel a festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a készülék vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A készülék és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A készüléket normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való kapcsolatot.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a készülékről. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Készüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,514 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobil eszközökkel foglalkozó weboldalán talál.

fejezet 1

Szöveg bevitele

A készülék érintőképernyőjén a ceruzával és a billentyűkkel tud szöveget beírni, valamint rajzolhat is a különféle megjegyzésekbe, dokumentumokba és üzenetekbe.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Amikor megérint egy szövegbeviteli mezőt, a készüléke a kijelző alján megjelenít egy beviteli panelt. A beviteli panel ikonja melletti nyilat megérintve a következő szövegbeviteli módok közül választhat:

- Keyboard ( )
- Letter Recognizer ()
- Block Recognizer ( )
- Transcriber ( )

A beviteli panel ikonját megérintve bármikor megjelenítheti vagy elrejtheti a beviteli panelt.

A QWERTY billentyűzet segítségével is gyorsan és egyszerűen írhat be szöveget. A szövegbeírást végezze úgy, mint egy számítógépes billentyűzeten.

Az alapértelmezett szövegbeviteli mód megváltoztatása

1. Bármilyen szövegmezőben állva érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat.
2. Érintse meg az **Beállítások...** menüpontot.
3. A **Beviteli módszer** lapon válasszon szövegbeviteli módot.

4. Érintse meg az ok gombot.

Egyes szövegbeviteli módokhoz beállításokat is megadhat.

Szöveg bevitele: a képernyőn látható billentyűkkel

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Keyboard** menüpontot.
3. A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket.

Ha számok vagy szimbólumok bevitelére szeretne váltani, érintse meg az **123** elemet. Különleges karakterek beviteléhez érintse meg az **áü** elemet.

Szöveg bevitele: a Letter Recognizer

A ceruza segítségével írja be az egyes betűket és számokat az érintőképernyőre.

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Letter Recognizer** menüpontot.
3. Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:
   - A beviteli terület bal oldalán lévő **ABC** oszlopba nagybetűket írhat.
   - A beviteli terület közepén lévő **abc** oszlopba kisbetűket írhat.
   - A beviteli terület jobb oldalán lévő **123** oszlopba számokat és szimbólumokat írhat.

Ha szeretne egy bemutatót látni arról, hogyan lehet különféle karaktereket beírni, érintse meg a ? ikont.

Szöveg bevitele: a Block Recognizer

A ceruzával betűket és számokat írhat be a szövegbe Palm Graffiti stílusban.

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Block Recognizer** menüpontot.
3. Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:
   - Betűket a beviteli terület bal oldalára írhat.
   - Számokat a beviteli terület jobb oldalára írhat.

> Kis- és nagybetű (**ABC**, **Abc** vagy **abc** beviteli mód) közti váltáshoz húzza felfelé a ceruzát. Szimbólumok beviteléhez érintse meg egyszer a képernyőt (az **123** vagy **abc** ikon ikonná változik).

Ha szeretne egy bemutatót látni arról, hogyan lehet különféle karaktereket beírni, érintse meg a **?** ikont.

Szöveg bevitele: a Transcriber

A Transcriber a képernyő bármely részére írhat. A Letter Recognizer és a Block Recognizer eltérően teljes szavakat is beírhat kézírással (folyóírással).

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Transcriber** menüpontot.
3. Írjon olvashatóan a képernyőn bárhova.
4. Tartson egy kis szünetet, hogy az Átíró átalakíthassa a kézírást szöveggé.

A Transcriber eszköztáron a következő eszközöket érheti el:

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A Transcriber beállításainak módosítása.
	A karakterek beírási módját szemléltető bemutató megtekintése.
	A központozási jelek, szimbólumok és számok listájának megnyitása.
	A szövegbeviteli mód megváltoztatása (**A**, **a** vagy **123**).
	Szóköz beszúrása.
	Sortörés.

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A kurzor mozgatása balra.
	A kurzor mozgatása jobbra.
	A bevitt szöveg törlése.
	A súgó megnyitása.

Vázlatkészítés

A Jegyzetek alkalmazásban vázlatokat is készíthet.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új** elemet.

3. Rajzkeret létrehozásához húzzon egy olyan vonalat, amely legalább három segédvonalat metsz.

   A három segédvonalat nem metsző vonalakat szövegként kezeli a program.

4. Folytassa a rajzolást újabb vonalakkal.

A vázlat módosításához érintse meg a **Menü** → **Rajz** menüpontot.

Nyomja hosszan a ceruzát a vázlatra, míg meg nem jelennek a kijelölőfülek. A füleket hosszan megnyomva elhúzhatja vagy átméretezheti a rajzot, a **Menü** elemet megérintve pedig további beállításokat érhet el.

fejezet 2

Kommunikáció

A készülék számos hívás- és üzenettípus küldését és fogadását teszi lehetővé a mobilhálózaton és a vezeték nélküli interneten keresztül.

Hívások

Ismerkedjen meg a készülék hívási funkcióival. Az alapvető hívási funkciókat lásd a Rövid kezelési útmutatóban.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A + karakter (a nemzetközi elérési kódot helyettesíti) beszúrásához nyomja meg hosszan a [**0**] gombot.
2. Írja be a számbillentyűkkel a tárcsázandó teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz érintse meg a **Billentyűzet** → menüpontot, vagy nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** menüpontot, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

1. A névjegyzék megnyitásához érintse meg a Ma képernyőn a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon egy névhez, és érintse meg.

> Név kereséséhez érintse meg az Írjon be egy nevet... mezőt, majd írjon be pár betűt az illető névből.

3. Érintse meg a tárcsázandó számot.
4. A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** menüpontot, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Számválasztás az Előző hívások listáról

1. Nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon egy névhez, és érintse meg.
3. Érintse meg a tárcsázandó számot.
4. A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** menüpontot, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Hívásátirányítás

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Telefon** menüpontot.
2. A **Szolgáltatások** lapon érintse meg a **Hívásátirányítás** → **Beállítások...** parancsot.
3. Érintsen meg egy átirányítási lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
4. Érintse meg az ok gombot.

Híváskorlátozás (blokkolás)

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Telefon** menüpontot.
2. A **Szolgáltatások** lapon érintse meg a **Híváskorlátozás** → **Beállítások...** parancsot.
3. Érintse meg azokat a hívástípusokat, amelyeket korlátozni szeretne.
4. Érintse meg az ok gombot.

Üzenetküldés

Ismerkedjen meg az üzenetküldési szolgáltatásokkal. A szövegbeviteli módokkal kapcsolatban lásd: „Szöveg bevitele” ▶ 11. oldal

Szöveges üzenet küldése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** → **SMS/MMS** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új** → **SMS** menüpontot.
3. Írja be azt a számot, ahová az üzenetet küldeni szeretné, vagy a címzett felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása...** menüpontot.
4. Érintse a ceruzát az üzenet szövegmezőjéhez.
5. Írja be az üzenet szövegét.
6. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

Multimédiás üzenet küldése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** → **SMS/MMS** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új** → **MMS** menüpontot.
3. Írja be azt a számot, ahová az üzenetet küldeni szeretné, vagy a címzett felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása** menüpontot.
4. Érintse meg a Tárgy mezőt, majd írja be az üzenet tárgyát.
5. Érintse a ceruzát az üzenet szövegéhez.
6. Írja be az üzenet szövegét.
7. Érintse meg az üzenethez adandó fájlnak megfelelő mellékletikont:
   - : kép csatolása

- : zenefájl csatolása
- : videofájl csatolása
- : fénykép készítése és csatolása
- : hangjegyzet felvétele és csatolása

8. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg egy e-mail fiók nevét.
3. Érintse meg a **Menü** → **Új** menüpontot.
4. Írja be a címet a Címzett mezőbe, vagy érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása...** menüpontot, és válasszon egy nevet.

A Másolat és a Titkos másolat mező a Küldő mező fölött helyezkedik el.

5. Érintse meg a Tárgy mezőt, majd írja be az üzenet tárgyát.
6. Érintse a ceruzát az üzenet szövegmezőjéhez.
7. Írja be az üzenet szövegét.
8. Melléklet felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Beszúrás** menüpontot, majd egy melléklettípust.
9. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail letöltése a webkiszolgálóról

Mielőtt letölti az e-maileket az internetszolgáltatótól vagy a virtuális magánhálózati kapcsolatról (VPN), létre kell hoznia egy e-mail fiókot.

Üzenetek Outlook-fiókból történő letöltéséhez lásd: „Adatok szinkronizálása” ▶ 46. oldal.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg egy e-mail fiók nevét.
3. Érintse meg a **Menü** → **Küldés/fogadás** menüpontot.

Az üzenetek megtekintése

Minden üzenettípus (e-mail, SMS és MMS) üzenetmappái egy helyen érhetők el.

Üzenetek megtekintése:

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg az **SMS/MMS** elemet, vagy egy e-mail fiók nevét.

Megnyílik a kijelölt fiókhoz tartozó Bejövő mappa.

Az üzenetmappák megtekintésekor a képernyő bal felső részén lévő legördülő lista segítségével válthat az üzenetmappák és -fiókok között.

fejezet 3

Média

Tanulja meg a Minilejátszó, a Kamera, a Médiaalbum, a Fotók és a videolejátszó alkalmazás használatát. A készülék egyéb médiafunkcióiról a Windows Mobile súgójában talál további tudnivalókat.

Minilejátszó

A Minilejátszó zenefájlok hallgatását teszi lehetővé más programok használata közben. Mielőtt használatba venné a Minilejátszót, töltsön le fájlokat a készülékre az internetről, illetve helyezzen át a memóriakártyáról vagy a készüléket a számítógéppel szinkronizálva.

A Minilejátszó elindításához nyomja meg a [Minilejátszó/fényképezőgép] gombot. A lejátszó a Ma képernyőn a **Start** → **Programok** → **Minilejátszó** menüpontot megérintve is elindítható.

A Minilejátszó a következő kezelőszervekkel kezelhető:

Ikon	Funkció
	Lejátszás
	Szünet
	Előretekerés
	Visszatekerés; ugrás az előző zenefájlra (a lejátszás megkezdése után 3 másodpercen belül megnyomva).
	Némítás

Kamera

A készülékkel digitális fényképek (jpg formátum) és videofelvételek (3gp formátum) készíthetők.

A fényképezőgép használata közben a Mini lejátszót nem lehet elindítani.

Fényképezés

1. Nyomja meg hosszan a [Minilejátszó/fényképezőgép] gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat (lásd: „A fényképezőgép beállításainak megadása”)
3. A kép elkészítéséhez érintse meg a ikont, illetve nyomja meg a keresőképernyőt vagy a [Minilejátszó/fényképezőgép] gombot.

A fényképezőgép beállításainak megadása

A keresőben állva érintse meg a képernyőt, hogy megjelenjenek az alábbi ikonok. Érintsen meg egy ikont, majd a kívánt beállítást.

Ikon	Funkció
	Üzemmód (váltás videokamera üzemmódra)
	Felvételmód
1600	Képméret
S	Képminőség
AWB	Fehéregyensúly
	Időzítő
	Effektus
	Opciók

Videó felvétele

1. Nyomja meg hosszan a [Minilejátszó/ fényképezőgép] gombot.
2. A videokamera bekapcsolásához nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat. (lásd: „A videokamera beállításainak megadása”)
4. A felvétel megkezdéséhez érintse meg a ● ikont, illetve nyomja meg a keresőképernyőt vagy a [Minilejátszó/fényképezőgép] gombot.
5. A felvétel leállításához érintse meg a ■ ikont, illetve nyomja meg a keresőképernyőt vagy a [Minilejátszó/fényképezőgép] gombot.

A videokamera beállításainak megadása

A keresőben állva érintse meg a képernyőt, hogy megjelenjenek az alábbi ikonok. Érintsen meg egy ikont, majd a kívánt beállítást.

Ikon	Funkció
	Üzemmód (váltás fényképezőgép üzemmódra)
	Videó üzemmód
320	Videó mérete
	Videominőség
AWB	Fehéregyensúly
	Időzítő
	Effektus
	Hang
	Opciók

Médiaalbum

A Médiaalbum segítségével megtekintheti a készüléken tárolt összes mappát, és megnyithatja az összes fájlt.

A fényképek megtekintése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Médiaalbum** menüpontot.
2. Érintse meg a kijelző bal felső sarkában lévő legördülő menüt, és válassza az **Eszköz** menüpontot.
3. A mappalistán érintse meg a **My Documents** → **My Pictures** elemet.
4. A megnyitáshoz érintse meg egy fénykép nevét vagy miniatűrjét.

A fényképek megtekintése közben a következőket teheti:

- A vagy a ikon használatával lapozhat a fényképek között.
- Nagyításhoz érintse meg a **Nagyítás** parancsot, majd a vagy a ikont. Teljes képernyős méretre való visszaálláshoz érintse meg a ikont. A nagyítási képernyő elhagyásához érintse meg a ikont.
- A kép módosításához érintse meg a **Menü** → **Kép szerk.** menüpontot.
- Ha egy fényképet háttérként vagy hívóazonosítóként szeretne beállítani, érintse meg a **Menü** → **Beállítás** menüpontot, majd válasszon a lehetőségek közül.
- Fénykép elküldéséhez érintse meg a **Menü** → **Küldés** menüpontot, majd válasszon egy küldési lehetőséget.
- Ha diavetítés formájában szeretné megtekinteni a fényképeket, érintse meg a **Menü** → **Diavetítés lejátsz.** menüpontot.

Videó lejátszása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Médiaalbum** menüpontot.
2. Érintse meg a kijelző bal felső sarkában lévő legördülő menüt, és válassza az **Eszköz** menüpontot.
3. A mappalistán érintse meg a **My Documents** → **My Videos** elemet.
4. A megnyitáshoz érintse meg egy videofelvétel nevét vagy miniatűrjét.

Dokumentumok megnyitása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Médiaalbum** menüpontot.
2. Keresse ki és nyissa meg a dokumentumot tároló mappát.
3. A megnyitáshoz érintse meg a dokumentum nevét vagy miniatűrjét.

Fájl küldése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Médiaalbum** menüpontot.
2. Keresse ki és nyissa meg a fájlt tároló mappát.
3. A fájl elküldéséhez érintse meg a **Menü** → **Küldés** menüpontot, majd válasszon egy küldési lehetőséget.
   - Multimédiás üzenet küldéséhez válassza az **üzenetként** → **MMS (SMS/MMS)** lehetőséget. (Lásd: „Multimédiás üzenet küldése” ▶ 18. oldal.)
   - E-mail küldéséhez válassza az **üzenetként** lehetőséget, majd adjon meg egy e-mail fiókot. Lásd: „E-mail küldése” ▶ 19. oldal.
   - A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás útján történő elküldéshez válassza a **Bluetooth-szal** lehetőséget. (Lásd: „Adatok küldése vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással” ▶ 43. oldal.)

Diavetítés

A diavetítés fényképalbumok készítésére és a fényképek módosítására, valamint háttérzenével kiegészített diavetítések megtekintésére ad módot.

Fényképalbum létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start**→ **Programok** → **Fotók** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Album létrehozása** menüpontot.
3. Írja be az album nevét, állítsa be a létrehozás dátumát, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Keressen egy fényképet egy másik albumban, majd érintse meg a **Menü** → **Szerkeszt** → **Másolás** menüpontot.
5. Érintse meg az új album nevét, majd a **Menü** → **Szerkeszt** → **Beilleszt** menüpontot.

Fényképek módosítása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start**→ **Programok** → **Fotók** menüpontot.
2. Fénykép megnyitásához érintse meg kétszer annak miniatűrjét.
3. Érintse meg a **Menü** menüpontot, majd válasszon egy módosítási lehetőséget:
   - **Forgatás balra** (90°-kal)
   - **Forgatás jobbra** (90°-kal)
   - **Körülvág**
   - **Effektus** (Eredeti, Fekete-fehér, Szépia vagy Javítás)
4. A módosítások mentéséhez érintse meg az ok ikont.

Diavetítések megtekintése háttérzenével

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Fotók** menüpontot, majd válasszon egy fényképalbumot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Diavetítés** menüpontot.
3. Diavetítés közben érintse meg a képernyőt, mire a következő kezelőszervek jelennek meg:

Ikon	Funkció
	Szünet
	Lejátszás
	Leállítás
	Ugrás a következő fényképre
	Ugrás az előző fényképre
	A fénykép elforgatása
	A háttérzene megváltoztatása
	A diavetítés befejezése

A hangerőt az ujját a követőlapon le- vagy felfelé húzva állíthatja be. Aktiválásához a Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Rendszer** fül → **Optikai egér** → **4 irányú navigáció** parancsot.

Videolejátszó

A videolejátszóval a rendszer memóriájában, illetve a memóriakártyán tárolt vagy a vezeték nélküli internetről letöltött (3gp és mp4 formátumú) videofájlokat lehet lejátszani.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videólejátszó** menüpontot.
2. Videofájl megnyitásához érintse meg kétszer annak miniatűrjét.

   Amikor videofájlt választ ki a vezeték nélküli interneten, automatikusan a videolejátszóval játssza azt le a készülék.
3. A videolejátszó a következő kezelőszervekkel kezelhető:

Ikon	Funkció
	Lejátszás
	Szünet
	Leállítás
	Hangerő-szabályozás

fejezet 4

Szervezőfunkciók

Tanulja meg a Névjegyek, a Naptár, az Office Mobile, a Intéző, a Jegyzetek, a Feladatok és a Jelzések használatát.

Névjegyzék

Ismerkedjen meg a névjegyek és csoportok használatával a különféle személyes adatok, például nevek, telefonszámok és címek tárolásához.

Új Outlook-névjegy létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** → **Új** → **Outlook Névjegy** elemet.
2. Írja be a névhez tartozó adatokat.
3. Az adatok beírásának befejezése után érintse meg az ok gombot a névjegy mentéséhez.

Új SIM-névjegy létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** → **Új** → **SIM Névjegy** elemet.
2. Írja be a névhez tartozó adatokat.
3. Az adatok beírásának befejezése után érintse meg az ok gombot a névjegy mentéséhez.

Névjegy keresése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** elemet.
2. Érintse meg az Adja meg a nevet vagy a számot... mezőt, majd írjon be pár betűt az illető névből.

A betűk beírásakor a képernyőn megjelennek az azzal a betűsorral kezdődő nevek.

3. A névjegyet megérintve tudja megnyitni.

Névjegykártyák másolása és áthelyezése

A névjegykártyákat átmásolhatja a készülékről a SIM kártyára és viszont. Amikor átmásol egy Outlook-névjegyet a SIM kártyára, csak a nevet és a telefonszámot tudja oda menteni. Ha a névjegyen szereplő összes adatot meg szeretné tartani, szinkronizálni az Outlook-névjegyeket a számítógéppel (lásd: „Adatok szinkronizálása” ▶ 46. oldal).

Outlook-névjegykártya átmásolása a SIM kártyára:

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** elemet.
2. A névjegyet megérintve tudja megnyitni.
3. Érintse meg a **Menü** → **Mentés SIM-re** menüpontot.

Névjegy átmásolása SIM kártyáról az eszközre:

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** elemet.
2. A névjegyet megérintve tudja megnyitni.
3. Érintse meg a **Menü** → **Mentés a Névjegyzékbe** menüpontot.

Gyorshívószám hozzárendelése névjegyhez

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** elemet.
2. A névjegyet megérintve tudja megnyitni.
3. Érintse meg a **Menü** → **Gyorstárcsázáshoz adás...** menüpontot.

4. Gyorshívószám beállításához érintse meg a Hely mező melletti felfelé vagy lefelé mutató nyilat.
5. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

Kép vagy csengőhang hozzárendelése névjegyhez

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** elemet.
2. A névjegyet megérintve tudja megnyitni.
3. Érintse meg a **Menü** → **Szerkesztés** menüpontot.
4. Kép hozzárendeléséhez érintse meg a Kép mezőt, majd válasszon ki egy képet.
5. Csengőhang hozzárendeléséhez érintse meg a Csengőhang mezőt, majd válasszon egy csengőhangot.
6. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

Naptár

A naptár segítségével teendőket, születésnapokat és más eseményeket követhet nyomon.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új találkozó** menüpontot.
3. Töltse ki az eseményhez tartozó mezőket, és adja meg a beállításokat.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

Naptári nézet módosítása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Naptár** elemet.

2. Érintse meg a **Menü** → **Nézet** elemet, majd egy nézettípust.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Amikor a korábban megadott naptárbejegyzéshez kapcsolt figyelmeztető jelzés megszólal, érintse meg az **Elvetés** gombot.

Office Mobile

Az Office Mobile segítségével Excel-munkafüzeteket, Word-dokumentumokat és OneNote-jegyzeteket hozhat létre és módosíthat, valamint PowerPoint-diavetítéseket nyithat és tekinthet meg. Az eszközzel az Office 97 és annál újabb verziókkal létrehozott dokumentumok használhatók.

Excel-munkafüzet létrehozása és szerkesztése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile** menüpontot.
2. A cellát megérintve tudja kijelölni.
3. Írjon be értékeket vagy szöveget a beviteli panelen vagy a QWERTY billentyűzeten, majd érintse meg a ⏎ ikont, vagy nyomja meg a [↵] gombot.
4. Szükség esetén ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. A cellák formázásához érintse meg a **Menü** → **Szerkesztés**, **Beszúrás**, **Formázás** vagy **Eszközök** menüpontot.
6. A munkafüzet mentéséhez érintse meg az ok ikont.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Word-dokumentum létrehozása és szerkesztése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile** menüpontot.
2. Új dokumentum létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot (ha szükséges).
3. Hozza létre a dokumentumot a beviteli panel vagy a QWERTY billentyűzet segítségével.
4. A betű vagy a bekezdés formátumának megváltoztatásához jelölje ki a szöveget, majd érintse meg a **Menü** → **Formázás** → **Betűtípus...** vagy **Bekezdés...** menüpontot.
5. A dokumentum mentéséhez érintse meg az ok ikont.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

PowerPoint-diavetítés megnyitása és megtekintése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile** menüpontot.
2. PowerPoint-fájl kereséséhez érintse meg PowerPoint-képernyő bal felső sarkában található legördülő menüt.
3. A diavetítés elindításához érintse meg a fájlnevet.
4. A diák közti váltáshoz érintse meg a képernyőt.
5. Az előző diára való visszalépéshez érintse meg az → **Előző** parancsot.
6. A diavetítés befejezéséhez érintse meg a → **Bemutató vége** parancsot.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Megjegyzés létrehozása és szerkesztése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile** menüpontot.
2. Új megjegyzés létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot.
3. Hozza létre a megjegyzést a beviteli panel vagy a QWERTY billentyűzet segítségével.
4. A formázás módosításához jelölje ki a szöveget, majd érintse meg a **Menü** → **Formátum** parancsot, majd válasszon egy formázástípust.
5. Képek és hangjegyzetek felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Kép készítése**, **Kép beszúrása** vagy **Felvétel beszúrása** menüpontot.
6. A megjegyzés mentéséhez érintse meg az ok ikont.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Intéző

Az Intézővel az eszközön lévő összes mappában és eszközön tallózhat. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Intéző** menüpontot.

Ha magasabb szintű mappára szeretne váltani, érintse meg a **Fel** parancsot. Fájl vagy mappa átnevezéséhez, törléséhez vagy módosításához érintse meg a **Menü** menüpontot.

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, vázlatokat és hangfelvételeket készíthet.

Jegyzet létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új** elemet.
3. Hozza létre a megjegyzést.

   Vázlatok létrehozásával kapcsolatban lásd: „Vázlatkészítés” ▶ 14. oldal.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

Jegyzet elküldése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Érintse meg az elküldendő jegyzet nevét, vagy hozzon létre új jegyzetet.
3. Érintse meg a **Menü** → **Eszközök**→ **Küldés...** menüpontot.
4. Érintéssel válasszon küldési módot (SMS, MMS vagy e-mail).

Feladatok

A Feladatok alkalmazással teendőlistákat és emlékeztetőket hozhat létre.

Feladat létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Feladatok** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új feladat** menüpontot.

3. Írja be a feladat részleteit.

> A feladathoz kapcsolódó emlékeztető megadásához érintse meg az Befejezés mezőt, és adja meg az esedékesség dátumát. Érintse meg az Emlékeztető mezőt, válassza az **Emlékeztessen** elemet, majd adja meg az emlékeztető megszólaltatásának napját és időpontját.

4. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

Feladat megjelölése elvégzettként

Amikor végzett egy feladattal, térjen vissza a Feladatok képernyőre (ehhez érintse meg a **Start** → **Programok** → **Feladatok** menüpontot), majd jelölje be a feladat neve melletti jelölőnégyzetet. Miután egy feladatot végrehajtott, nem kap többé azzal kapcsolatos értesítőket.

Jelzések

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Ébresztő hangjelzések beállítása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jelzések** → **Ébresztés** menüpontot.
2. Adja meg az ébresztő hangjelzés beállításait.

> Ha valamilyen dallamot szeretne beállítani ébresztőként, érintse meg a Hang mezőt. Ha szeretne megadni egy időtartamot, hogy addig az ébresztés szüneteljen, érintse meg a Szundi mezőt.

3. Ha befejezte, érintse meg a **Kész** parancsot.

Hangjelzés beállítása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jelzések** menüpontot.
2. A hangjelzéslistán válasszon egyet az **Riasztás 1** – **Riasztás 4** közül.

   Új hangjelzés felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Új riasztás** menüpontot.
3. Adja meg a hangjelzésre vonatkozó beállításokat.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Kész** parancsot.

Hangjelzés leállítása

Ha megszólal egy hangjelzés, érintse meg az **OK** parancsot. Amikor ébresztés szólal meg, az **Elutasítás** parancsot megérintve leállíthatja, a **Szundi** parancsot megérintve egy időre szüneteltetheti.

fejezet 5

Internet

Ismerje meg a Windows Live, a Messenger, az RSS-olvasó és a Podcastok alkalmazás használatát. Az internetre kapcsolódással, valamint az Internet Explorer és az Opera böngésző használatával kapcsolatban további tudnivalókat a készülék súgójában, valamint az internetes súgókban találhat.

Windows Live

A Windows Live segítségével tarthatja a kapcsolatot a barátaival, és gyorsan elérheti a szükséges információkat a vezeték nélküli interneten.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Windows Live** menüpontot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés a Windows Live-be** → **Elfogadás** menüpontra.
3. Írja be felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Messenger

A Messenger segítségével elérhetik más felhasználók, és naprakészen figyelheti az e-mailjeit anélkül, hogy folyamatosan a vezeték nélküli internetre kellene kapcsolódnia. Amikor új üzenet érkezik, vagy valamilyen internetes szolgáltatást szeretne elérni, a készülék visszaállítja a kapcsolatot.

A Messenger beállítása és bejelentkezés

1. Jelentkezzen be a Windows Live szolgáltatásba (lásd az előző alfejezetet).
2. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki bejelentkezési állapotát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
3. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csevegés a Messenger segítségével

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Messenger** menüpontot.
2. Keressen ki és érintsen meg egy nevet a Névjegyzékben, majd érintse meg az **Azonnali üzenet küldése** menüpontot.
3. Írjon be egy üzenetet a képernyő alján lévő beviteli mezőbe, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
4. Csevegés közben a következőket teheti:
   - Hangulatjelek beszúrása: érintse meg a **Menü** → **Hangulatjel beszúrása** menüpontot.
   - Ismerős meghívása csevegésre: érintse meg a **Menü** → **Opciók** → **Résztvevő hozzáadása** menüpontot.
   - Fájl átvitele: érintse meg a **Menü** → **Küldés** menüpontot → egy fájltípust → egy fájlt.
   - Hanganyag felvétele és elküldése: válassza a **Hangklip** menüpontot, vegyen fel egy hanganyagot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
   - Váltás a névjegyzék és a csevegés között: lapozás balra vagy jobbra.
5. A csevegés befejezéséhez válassza az **Menü** → **Beszélgetés befejezése** menüpontot.

RSS-olvasó

Tanulja meg az RSS-olvasó használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Ehhez előbb létre kell hoznia a kapcsolatot.

Hírcsatornák létrehozása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új előfizetés** → **Írja be az URL-t** lehetőséget.
3. A webhely hírcsatornájára való feliratkozáshoz írja be a webhely címét, majd érintse meg a **H.adás** gombot.

A legfrissebb hírek olvasása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Válasszon egy hírcsatornát, és a legfrissebb hírek megtekintéséhez érintse meg a **Frissítés** menüpontot.
3. Válasszon egy frissített bejegyzést.

Podcastok

A Podcastok program segítségével internetes zenei szolgáltatásokat érhet el és hallgathat, és létrehozhatja saját lejátszási listáit.

Hang- és videofájlok keresése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza a **Podcast** elemet.
3. Érintse meg a **Szerk.** → **Új előfizetés** → **Online keresés** menüpontot.

4. Írjon be egy kulcsszót, majd érintse meg a **Keresés** gombot. A készülék megkeresi a kapcsolódó jelentéseket a vezeték nélküli interneten, és kijelzi az eredményeket.

A tárolt hang- és videofájlok lejátszása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza az **Episode List**, **Last 10 Podcasts** vagy a **Library** lehetőséget.
3. Lapozzon egy fájlhoz, és érintse meg a **Menü** → **Lejátszás** menüpontot.

> Ha másik lejátszási listát szeretne megnyitni, érintse meg a **Módosítás** gombot.

A könyvtár frissítése

Frissítse a hang- és videotárakat és a lejátszási listákat új fájlokkal.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza a **Podcast** vagy az **Episode List** elemet.
3. Érintse meg a **Menü** → **Frissítés** menüpontot.

> Az alapértelmezett memóriahely kijelöléséhez érintse meg a Podcastok képernyőn a **Menü** → **Opciók** menüpontot.

fejezet 6

Kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan lehet adatokat átvinni a készülékről, illetve a készülékre a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással, és hogyan lehet szinkronizálni a készüléket a számítógéppel az ActiveSync program segítségével. A vezeték nélküli internetre és a virtuális magánhálózatokra (VPN) kapcsolódással kapcsolatban a Windows Mobile rendszernek a készüléken lévő súgójából tudhat meg többet.

Bluetooth

Készülékével csatlakozhat más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, amennyiben azok 10 méteren belül találhatók. A készülékek közötti falak és egyéb akadályok megakadályozhatják vagy gyengíthetik a kapcsolatot.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** elemet.
3. Az **Üzemmód** lapon érintéssel jelölje be a **Bluetooth bekapcsolása** jelölőnégyzetet.
4. Ha engedélyezni szeretné, hogy más eszközök megtalálják a készüléket és csatlakozzanak hozzá, jelölje be a **Ezen eszköz láthatóvá tétele más eszközök számára** jelölőnégyzetet.
5. Érintse meg az ok gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** elemet.
3. Az **Eszközök** lapon érintse meg az **Új eszköz hozzáadása...** gombot.

   Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját.
4. Érintse meg egy eszköz nevét, majd a **Tovább** gombot.
5. Írja be annak az eszköznek az 1–16 számjegyű Bluetooth PIN kódját, amelyhez csatlakozni szeretne, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

> Két Bluetooth-eszköz párosításához a két eszközön ugyanazt a kódot kell megadni. A fejhallgatók és az autós kihangosító készletek gyakran rögzített kódot használnak, például **0000**-t.

6. Módosítsa a másik eszköz megjelenített nevét, és válassza ki a kívánt szolgáltatásokat (ha szükséges).
7. Érintse meg a **Befejezés** gombot.

Adatok küldése vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Keresse meg a küldendő fájlt vagy más elemet.
2. Érintse meg a **Menü** → **Névjegy küldése** vagy **Fájl** → **Átvitel/Átvitel...** menüpontot, vagy a **Menü** → **Átvitel...** vagy **Találkozó átvitele...** menüpontot.
3. Érintsen meg egy eszközt a listán.

Adatok fogadása vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Átvitel** elemet.
3. Jelölje be a **Összes adat fogadása.** jelölőnégyzetet.
4. Amikor a készülék a bejövő adatok fogadásának engedélyezését kéri, érintse meg az **Igen** gombot.

Bluetooth COM port beállítása

Ha sok fájlt kell elküldenie, beállíthat e célra egy Bluetooth COM portot.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** elemet.
3. A **COM portok** lapon érintse meg az **Új kimeneti port** gombot.
4. A kimenőport kijelöléséhez érintse meg az eszköz nevét, majd a **Tovább** gombot.
5. Válasszon ki egy COM portot.
6. Ha biztonságos kapcsolatot szeretne létrehozni az eszközök között, jelölje be a **Titkosított kapcsolat** jelölőnégyzetet.
7. Érintse meg a **Befejezés** gombot.

Csatlakozás FTP-szerverhez

A készülékkel csatlakozhat fájlszerverhez, amely lehet egy mobil eszköz vagy számítógép is, és fájlokat cserélhet a szerverrel.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Bluetooth FTP** menüpontot.

2. Érintse meg az **Igen** gombot.

   Érintse meg a **Konfig.** → **FTP-szerverek keresése** menüpontot (ha szükséges).

   Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját.

3. Érintsen meg egy FTP-szervert, majd az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Igen** gombot.
5. Írja be a szerver Bluetooth PIN kódját, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
6. Változtassa meg a szerver megjelenített nevét (ha szükséges).
7. Érintse meg a **Befejezés** gombot.

ActiveSync

Az ActiveSync program segítségével szinkronizálhatja a készüléket egy számítógéppel, és biztonsági másolatot készíthet az adatokról, valamint visszaállíthatja azokat.

Az ActiveSync telepítése a számítógépre

Az adatok szinkronizálása előtt telepítenie kell az ActiveSync programot a mellékelt CD-ROM-ról vagy a Microsoft webhelyéről (http://www.microsoft.com).

Az ActiveSync telepítése a mellékelt CD-ROM-ról:

1. Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógépbe.
2. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Amikor végzett a telepítéssel, a számítógéphez csatlakozáshoz kövesse a Szinkronizáló-telepítő varázsló képernyőn megjelenő utasításait, és hozzon létre adatmegosztó kapcsolatot.

Csatlakoztassa a telefont adatkábellel a számítógéphez.

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg az **USB-PC kapcsolat** lehetőséget.
3. Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel egyik végét a készülék többfunkciós aljzatába, másik végét a számítógép USB-portjába.

A készüléket a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével is összekötheti számítógéppel. (Lásd: „Bluetooth-eszközök keresése és párosítása” ▶ 43. oldal.)

Adatok szinkronizálása

Amikor összekapcsolja a készüléket a számítógéppel, az ActiveSync program automatikusan megkezdi az adatok szinkronizálását. A szinkronizálás kézzel is elkezdhető, ha megérinti a **Szinkronizálás** gombot. A szinkronizálási folyamat leállításához érintse meg a **Leállítás** gombot.

A fájlokat megkeresheti kézzel is, és átmásolja a készülékről a számítógépre és viszont – ehhez a Microsoft ActiveSync ablakában érintse meg az **Tallozas** gombot.

Az adatok szinkronizálásával kapcsolatban az ActiveSync súgójából tudhat meg többet.

Exchange szerver hozzáadása

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **ActiveSync** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Szerver hozzáadása...** menüpontot.

3. Írja be a szerver címét.
4. Biztonságos kapcsolat létrehozásához jelölje be a **Ez a szerver kódolt (SSL) kapcsolatot igényel** jelölőnégyzetet.
5. Érintse meg a **Tovább** gombot.
6. Adja meg Exchange felhasználónevét, jelszavát és tartománynevét.
7. Érintse meg a **Tovább** gombot.
8. Válassza ki a szinkronizálandó adattípusokat.
9. Ha befejezte, érintse meg a **Befejezés** parancsot.

A szinkronizálás ütemezésének módosítása

Ha gyakran szinkronizálja adatait Exchange szerveren keresztül, beállíthatja az ütemezést úgy a csúcsidőre, mint a csúcsidőn kívüli időpontokra.

A szinkronizálás ütemezésének megváltoztatása:

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **ActiveSync** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Ütemezés...** menüpontot.
3. Itt a következő beállításokat adhatja meg:
   - **Csúcsidőben**: a szinkronizálás csúcsidőbeni gyakoriságának beállítása.
   - **Csúcsidőn kívül**: a szinkronizálás csúcsidőn kívüli gyakoriságának beállítása.
   - **Beállítások használata roaming esetén**: a barangolás közbeni szinkronizálás ütemezési beállításainak megadása.
   - **Kimenő tételek azonnali küldése**: annak beállítása, hogy a szinkronizálás az Üzenetküldés elemcsoport **Küldés** parancsára kattintva történjen meg.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok ikont.

fejezet 7

Egyéb programok

Ismerje meg a játékok, a Java-programok, a Számológép, az Intelligens átváltó, a Feladatkezelő és a Keresés használatát.

Játékok

A készüléken érdekes játékok találhatók, például Bubble Breaker és Pasziánsz. Letölthet új Java alapú játékokat is, és azokkal is játszhat.

A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Játékok** menüpontot.

Java

A Java egy mappa, amelyben a letöltött játékok és programok találhatók.

A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Java** menüpontot.

Számológép

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Számológép** menüpontot.
2. Írja be az első számot a számológépnek a képernyőn látható billentyűivel.

   A beírt számokat a **C** billentyűt megérintve törölheti.

   Több számjegyű szám utolsó számjegyének törléséhez érintse meg a beviteli mező jobb szélén található nyilat.
3. Érintse meg a matematikai műveleti jelet.
4. Írja be a második számot.

5. Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az **=** billentyűt.

A képernyőn a következő billentyűk közül választhat:

- **C**: törli a beírt számokat.
- **MC**: a számológép memóriájában tárolt érték törlése.
- **MR**: a memóriában tárolt érték előhívása és beszúrása a számolási műveletbe.
- **M+**: a szám felvétele a számítógép memóriájába.

Intelligens átváltó

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Intelligens átváltó** menüpontot.
2. Válassza ki a mértékegységtípust.
3. Változtassa meg az alapmértékegységet az Feladó mezőben (ha szükséges).
4. Írja be az alapmennyiséget (mérőszámot).
5. Változtassa meg a váltási mértékegységet az Címz. mezőben (ha szükséges).

   A készülék megjeleníti az átváltás eredményét.

Feladatkezelő

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több programot is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a **Feladatkezelő** segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Nyomja meg hosszan az [**OK**] gombot. A Feladatkezelőt a Ma képernyőn a **Start** → **Programok** → **Feladatkezelő** menüpontot megérintve is megnyithatja.

   A felugró ablakban megjelenik a készüléken éppen futó programok listája.

2. Program aktiválásához érintse meg az adott programot.

   Program bezárásához érintse meg a **Bezárás** parancsot. Az összes program bezárásához érintse meg az **Mind bezár** parancsot.

Saját eszköz keresése

1. A Ma képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be egy fájl vagy mappa nevének egy részét a Keresés mezőbe.

   A keresést korlátozhatja, ha kiválaszt egy adattípust a Típus legördülő listáról.

3. Érintse meg a **Keresés** gombot.

Ha meg szeretne nyitni egy elemet az eredménylistáról, érintse meg a nevét.

fejezet 8

Hibakeresés

Ha készüléke nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

Segítségkérés az ügyfélszolgálattól

Ha megpróbálkozott a hiba elhárításával, ám készüléke továbbra sem működik megfelelően, jegyezze fel az alábbi adatokat és forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a Samsung ügyfélszolgálatához:

- a készülék típusszáma(i),
- a készülék gyári száma(i),
- a probléma pontos leírása.

A Samsung képviseleteinek megkeresésekor használja az adott régióhoz tartozó telefonszámokat, internetcímeket és postacímeket.

A készülék bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Érvénytelen vagy hiányzó SIM kártya.	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Adja meg a PIN-kódot.	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM kártyához tartozó PIN kódot. Ha szeretné kikapcsolni a PIN-kódkérést, érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Személyes** fület, a → **Telefon** → **Telefon** fület, majd törölje a jelet a **PIN megváltoztatása** jelölőnégyzetből.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
A SIM-kártya le van zárva.	A SIM kártya zárolva van. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készülék nem jelez térerőt (a hálózatikon mellett nincsenek sávok)

- Ha csak most kapcsolta be a készüléket, várjon körülbelül 2 percet, amíg a készülék megkeresi a hálózatot és fogadni kezdi annak jeleit.
- Alagútban vagy liftben előfordulhat, hogy nem tud jeleket fogadni. Menjen nyílt terepre.
- Előfordulhat, hogy a szolgáltatási területen kívül van. Ha beér a szolgáltatási területre, fognia kell a jelet.

Elfelejtette biztonsági, PIN vagy PUK kódját

Ha elfelejti vagy elveszti ezeket vagy bármilyen más kódot, forduljon a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

A kijelzőn fehér csíkok láthatók

A kijelzőn akkor is megjelenhetnek fehér csíkok, ha készülékét hosszú használaton kívüli idő után először kapcsolja be, vagy ha a készülék kikapcsolása nélkül távolította el az akkumulátort. A kijelzőnek rövid időn belül helyre kell állnia.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a [ ] gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy helyes szám van-e megadva a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a mikrofon előtt.
- Helyezze közelebb a mikrofont a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.

Gyenge a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem takarta-e el a készülék felső részén található antennát.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Az akkumulátor nem töltődik fel megfelelően, vagy a készülék töltés közben időnként kikapcsol

- Húzza ki a készülékből a töltőt, vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kezdje újra a töltést.
- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A készülék forró

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a készüléknek több energiára van szüksége, és felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék nem tud azt internetre kapcsolódni

- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az internetszolgáltatójától kapott beállításokat.
- Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a vezeték nélküli kapcsolatot mobilszolgáltatójához, és hogy a jelet nem blokkolja-e valami.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználónevet és jelszót adta-e meg.

A készülék nem észlel Bluetooth-szal ellátott készüléket

- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök közötti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.
- Ellenőrizze, hogy minden eszköz beállításai megengedik-e, hogy más készülékek észleljék őket.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközben van-e Bluetooth.
- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön a helyes PIN kód lett-e beírva.

A Bluetooth-fejhallgatóval nem lehet zenét hallgatni

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a fejhallgatóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zenei formátumot tudja-e kezelni a fejhallgató.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a készülék közti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.

fejezet 9

A MICROSOFT SZOFTVERLISZENSZ FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ

A liszenszfeltételek egy szerződést képeznek Ön és a Samsung Electronics Inc. (a továbbiakban a „Vállalat") között. Olvassa el őket figyelmesen – a készüléken található szoftverre vonatkoznak. A program minden olyan külön adathordozóra is vonatkozik, amelyen a szoftvert megkapta.

A készüléken lévő szoftver a Vállalat által a Microsoft Corporation cégtől vagy annak valamely leányvállalatától liszenszelt szoftvert is magába foglalja.

A feltételek vonatkoznak a szoftverrel kapcsolatos minden

- frissítésre,
- kiegészítésre,
- internetalapú szolgáltatásra és
- ügyfélszolgálati szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen tételek valamelyikére külön feltételek vonatkoznak. Ez esetben azok a feltételek a mérvadóak.

A lentebb leírtak szerint egyes szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik bizonyos szokványos számítógépadatok internetes szolgáltatások számára történő átadásába.

A szoftver használatával, beleértve annak ezen készüléken való használatát is, Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ha a feltételeket nem fogadja el, ne használja a készüléket vagy a szoftvert. Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a Vállalattal, és tudakolja meg, áruvisszaküldés esetén hogyan fizetik vissza vagy számítják be a készülék árát.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a program hangutasításos technikákat is tartalmaz, használata a felhasználó odafigyelését igényli.

Ha vezetés közben valami elvonja a figyelmét az útról, az balesetveszélyt okozhat, és más súlyos következményekkel járhat. Még az esetenkénti, rövid idejű figyelemelterelés is veszélyes lehet, ha kritikus pillanatban történik. Sem a Vállalat, sem a Microsoft nem jelenti ki, garantálja és semmi más módon nem állítja, hogy a szoftver BÁRMILYEN használata jogszerű, biztonságos vagy bármi módon ajánlott vagy kívánatos lenne vezetés vagy gépjármű más jellegű üzemeltetése közben.

Ha elfogadja ezeket a liszenszfeltételeket, az alábbi jogai vannak.

1. HASZNÁLATI JOG.

Használhatja a programot azon a készüléken, amellyel kapta.

2. TOVÁBBI LISZENSZKÖVETELMÉNYEK ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

a. **Speciális felhasználási mód.** A Vállalat speciális célra tervezte a készüléket. A szoftvert csak erre a célra lehet használni.

b. **A készüléken lévő Microsoft-programok és további szükséges liszenszek.** A lentebb felsorolt kivételektől eltekintve a liszenszfeltételek a szoftver részét képező összes Microsoft-programra vonatkoznak. Ha ezen programok bármelyikének liszenszfeltételei más jogokkal ruházzák fel, amelyek nem ütköznek egymást kizáróan ezekkel a liszenszfeltételekkel, akkor azok a jogok is megilletik.

i. Ez a szerződés nem ruházza fel semmilyen joggal a Windows Mobile Device Centert, a Microsoft ActiveSync programot vagy a Microsoft Outlook 2007 próbaverzióját illetően, amelyekre a hozzájuk tartozó liszenszek vonatkoznak.

c. **Beszédfelismerés.** Ha a programhoz tartozik beszédfelismerő összetevő is, a felhasználó tudomásul veszi, hogy a beszédfelismerés alapvetően egy statisztikai eljárás, és a felismerési hibák elválaszthatatlan velejárói a folyamatnak. Sem a Vállalat, sem a Microsoft, sem beszállítóik nem vonhatók felelősségre a beszédfelismerés hibái miatt bekövetkező károkért.

d. **Telefon funkció.** Ha a készülék szoftvere telefon funkcióval is rendelkezik, a szoftver egy része vagy egésze működésképtelenné válhat, ha nincs előfizetése egy vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatóval („Mobilszolgáltató"), illetve ha a Mobilszolgáltató hálózata nem működik, vagy nincs beállítva a készülékkel való használatra.

3. **A LISZENSZ KITERJEDÉSE.** A szoftvert a tulajdonosa csak licenceli, nem eladja. Ez a szerződés csak a szoftver használatára jogosítja fel. Mind a Vállalat, mint a Microsoft fenntart minden egyéb jogot. Hacsak a vonatkozó törvények nem adnak az ezen korlátozást meghaladó jogokat, a szoftvert csak a jelen szerződésben egyértelműen engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftverbe foglalt minden olyan műszaki korlátozást, amely csak bizonyos módon történő felhasználást tesz lehetővé. Nincs joga a következőkre:
   - a szoftverbe foglalt műszaki korlátozások megkerülése,
   - a program bármi módon és mértékben történő visszafejtése,
   - a szerződésben megadottnál több másolat készítése a szoftverből;
   - a szoftver közzététele, hogy mások lemásolhassák,

- a szoftver kölcsönadása, bérbeadása vagy haszonbérbe adása, valamint
- a szoftver kereskedelmi szoftver-távhasználati szolgáltatási célokra való használata.

A szerződésben egyértelműen kifejtett eseteket kivéve a szoftverhez a készüléken való hozzáférés joga nem jogosítja fel a Microsoft ezen eszközt elérő programjaival vagy eszközeivel kapcsolatos szabadalmainak és más szellemi tulajdonának felhasználására.

A szoftverben lévő távelérési technikákat, például a Remote Desktop Mobile-t felhasználhatja a program számítógépről vagy kiszolgálóról való távelérésére. Az egyéb szoftverek eléréséhez szükséges protokollok használatához szükséges licencek beszerzésének felelőssége a felhasználót terheli.

4. **INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.** A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat nyújt a szoftverhez, és ezeket bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

   a. **Az internetalapú szolgáltatások elfogadása.** Az alább ismertetett szoftveres szolgáltatások az interneten át kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben a felhasználó nem kap külön értesítést, amikor felkapcsolódnak az internetre. Egyeseket kikapcsolhat közülük, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. Az ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931 weblapot.

Ezen szolgáltatások használatához bele kell egyeznie ezen adatok átvitelébe. A Microsoft nem használja ezeket az adatokat a felhasználó azonosítására vagy a vele történő kapcsolatfelvételre.

Az eszköz adatai. Az alábbi szolgáltatások olyan internetes protokollokat használnak, amelyek elküldik az eszköz egyes adatait – például az IP-címet, az operációs rendszer és a böngésző típusát, valamint a használt programok nevét és verziószámát és annak az eszköznek a nyelvi kódját, amelyre a szoftvert telepítette – a megfelelő rendszereknek. A Microsoft ezeket az adatokat csak az internetes szolgáltatások elérhetővé tételére használja fel.

- ***Windows Mobile Update frissítőszolgáltatás.*** A Windows Mobile Update szolgáltatás lehetővé teszi a szoftverfrissítések letöltését és telepítését az eszközre, ha vannak. Ha úgy szeretné, ezt a szolgáltatást nem kell használnia. Előfordulhat, hogy a Vállalat vagy a Mobilszolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást vagy az eszköz valamelyik frissítését.
- ***Windows Media digitális jogvédelem.*** A tartalomtulajdonosok a Windows Media digitális jogvédelmi technikát (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management) szellemi tulajdonuk, többek között a szerzői jogok védelmére használják. Ez a program és a külső cégek által készített programok a WMDRM technikát a vele védett tartalmak lejátszására és másolására használják. Ha a szoftver nem védi meg a tartalmat, a tartalomtulajdonosok megkérhetik a Microsoft céget, hogy hatálytalanítsa a szoftverben a WMDRM általi lejátszás- és másolásvédelmet. A hatálytalanítás más tartalmat nem érint.

Amikor letölti a védett tartalomhoz szükséges engedélyeket, beleegyezik abba, hogy a Microsoft mellékelhet a liszenszek mellé egy hatálytalanítási listát. A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik a WMDRM frissítését annak érdekében, hogy hozzá lehessen férni az általuk biztosított tartalomhoz. A Microsoft WMDRM-et tartalmazó szoftverei frissítés előtt a felhasználó jóváhagyását kérik. Ha elutasít egy frissítést, nem tudja majd megnyitni azokat a tartalmakat, amelyek igénylik azt.

b. **Az internetalapú szolgáltatások hibás használata.** A szolgáltatásokat semmi olyan módon nem használhatja, amely károsíthatja azokat, vagy csorbíthatja bárki más általi használhatóságukat. A szolgáltatásokat nem használhatja arra, hogy bármi módon megpróbáljon jogosulatlanul hozzáférni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

5. **AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNNYAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS.** A szoftver tartalmazhatja az MPEG-4 vizuális dekódoló technikát. Ez a technika a videoadatok egyik adattömörítési formátuma. Az MPEG LA, L.L.C. a következő figyelmeztetés feltüntetését követeli meg:

TILOS A TERMÉK BÁRMELY OLYAN HASZNÁLATA, AMELY MEGFELEL AZ MPEG 4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK, KIVÉVE, HA A HASZNÁLAT KÖZVETLENÜL KAPCSOLHATÓ (A) OLYAN ADATOKHOZ VAGY INFORMÁCIÓKHOZ, AMELYEKET (I) OLYAN FOGYASZÓ HOZOTT LÉTRE ÉS ADOTT ÁT TÉRÍTÉSMENTESEN HASZNÁLATRA, AMELY ILYEN IRÁNYÚ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTAT, TOVÁBBÁ (II) KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES HASZNÁLATRA SZOLGÁLNAK, ILLETVE (B) AZ MPEG LA, L.L.C.

ÁLTAL EGYEDILEG ÉS KÜLÖN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB FELHASZNÁLÁSI MÓDOKHOZ KAPCSOLHATÓ.

Ha kérdése van az MPEG-4 vizuális szabvánnyal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az MPEG LA, L.L.C. céggel a 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206 címen vagy a www.mpegla.com webhelyen.

6. **DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOK.** A szoftver X.509 formátumú digitális tanúsítványokat használ. Ezek hitelesítésre szolgálnak.

7. **KAPCSOLATI SZOFTVER.** A készülékhez kapott programcsomag tartalmazhatja a Windows Mobile Device Center vagy a Microsoft ActiveSync programot. Ha tartalmazza valamelyiket, akkor azt a hozzá tartozó licencfeltételekkel telepítheti és használhatja. Ha nincsenek mellékelve licencfeltételek, akkor csak egy (1) példányban, egyetlen számítógépre telepítheti azon használhatja a programot.

8. **HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS.** Ha hálózatot, például alkalmazotti hálózatot használ, a rendszergazda korlátozhatja a készülékkel elérhető szolgáltatásokat vagy funkciókat.

9. **TERMÉKTÁMOGATÁS.** A támogatási lehetőségeket illetően lépjen kapcsolatba a Vállalattal. Hivatkozzon a készülékhez mellékelt támogatási számra.

10. **HIVATKOZÁSOK KÜLSŐ CÉGEK WEBHELYÉRE.** Ha a program külső cégek webhelyére mutató hivatkozásokat tartalmaz, azok csak az Ön kényelmét szolgálják, és nem jelentik azt, hogy az adott cég webhelyét a Microsoft támogatná.

11. **BIZTONSÁGI MÁSOLAT.** A programról egy példány biztonsági másolatot készíthet, és azt kizárólag a programnak a készülékre való újratelepítésére használhatja.

12. **A LISZENSZ BIZONYÍTÉKA.** Ha a szoftvert a készülék részeként kapta, az Eredetiségigazoló tanúsítvány címke és a szoftver egy eredeti példánya igazolja, hogy a szoftver rendelkezik liszensszel. A címke akkor érvényes, ha rá van ragasztva az eszközre, vagy a Vállalat által adott szoftvercsomagban vagy annak csomagolásán található meg. Ha a címkét külön kapta, akkor nem érvényes. A címkét a készüléken vagy a csomagoláson kell tartani, ezzel bizonyítva, hogy jogosultan használja a szoftvert. A valódi Microsoft programok azonosításával kapcsolatban lásd a http://www.howtotell.com webhelyet.

13. **ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK.** A szoftvert csak a készülékkel, az Eredetiségigazoló tanúsítvánnyal és a liszenszfeltételekkel együtt, közvetlenül adhatja át harmadik félnek. Az átadás előtt a harmadik félnek el kell fogadnia, hogy ezek a liszenszfeltételek vonatkoznak az átadásra és a szoftver használatára. A szoftver egyetlen példányát sem tarthatja meg, a biztonsági másolatot sem.

14. **NEM HIBATŰRŐ.** A szoftver nem hibatűrő. A készülékre a Vállalat telepítette a szoftvert, és csak azért vállal felelősséget, hogyan működik a készüléken.

15. **KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT.** A Microsoft-szoftvert olyan rendszerekhez tervezték, amelyek nem követelnek meg hibamentes működést. A Microsoft-szoftver nem használható egyetlen olyan készüléken vagy rendszeren sem, amelynél a szoftver hibás működése előre látható sérülésveszélyt vagy halált eredményezne. Ide tartozik a nukleáris létesítmények működtetése, a repülőgépek navigációs és kommunikációs rendszerei és a légiforgalmi irányítás.

16. **NINCS JÓTÁLLÁS A SZOFTVERRE.**
A program „jelenlegi állapotában” érhető el. A használatával kapcsolatos minden felelősséget a fogyasztó visel. A Microsoft nem ad semmilyen kifejezett jótállást, garanciát vagy kikötést. A készülékre vagy a szoftverhez kapott bármilyen jótállás nem a Microsofttól vagy leányvállalataitól ered, és nem kötelezi őket semmire. Ahol a helyi törvények megengedik, a Vállalat és a Microsoft kizárja az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó beleértett jótállást.

17. **KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG.**
A Microsofttól és leányvállalataitól csak a közvetlen károkért kérhet legfőljebb ötven amerikai dollárnak (50,00 USD-nak) vagy azzal egyenértékű helyi valutának megfelelő kártérítést. Semmilyen más kárért nem kérhet kártérítést, beleértve az elmaradt hasznot, valamint a következményes, speciális, közvetett és véletlenszerűen bekövetkező károkat is.

A korlátozás a következőkre terjed ki:

- minden harmadik fél webhelyén található szoftverrel, szolgáltatásokkal, tartalommal (a kódot is beleértve) vagy programokkal kapcsolatos kár, és
- szerződésszegésből, a jótállás, garancia vagy kikötések megszegéséből, a szigorú szavatosságbiztosításból, hanyagságból eredő vagy egyéb okozott kár miatti kárigény a vonatkozó törvények által megengedett mértékig.

Ez akkor is érvényes, ha a Microsoft tud a károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem érvényesek, mert az Ön országának törvényei nem engedélyezik a véletlenül bekövetkező, következményes vagy egyéb károkkal kapcsolatos kárigény kizárását vagy korlátozását.

18. **EXPORTKORLÁTOZÁSOK.** A szoftverre vonatkoznak az Amerikai Egyesült Államok exporttörvényei és -rendszabályai. Önnek meg kell felelnie a szoftverre érvényes összes belföldi és nemzetközi exporttörvénynek és -rendszabálynak. Ezek a törvények tartalmazzák a célországokra, a végfelhasználókra és a használatra vonatkozó korlátozásokat. További információkért lásd: www.microsoft.com/exporting/.

Tárgymutató

ActiveSync
- Exchange szerver, 46
- szinkronizálás, 46
- telepítés, 45
- ütemezés, 47

Bluetooth
- adatfogadás, 44
- adatküldés, 43
- aktiválás, 42
- COM-port, 44
- FTP-szerver, 44
- kapcsolódás más eszközökhöz, 43

Exchange szerver *lásd: ActiveSync*

Feladatkezelő, 49

feladatok
- létrehozás, 35
- megjelölés elvégzettként, 36

Fájlintéző, 34

fényképezőgép, 22

hangjelzés
- beállítás, 36
- leállítás, 37

hívások
- Előző hívások, 17
- korlátozás (blokkolás), 17
- külföldi számok, 16
- átirányítás, 17

Java, 48

jegyzetek
- küldés, 35
- létrehozás, 35

játékok, 48

Messenger
- beállítás és bejelentkezés, 39
- csevegés, 39

Minilejátszó, 21

Médiaalbum
- dokumentumok megnyitása, 25
- fájlok küldése, 25
- fényképek megtekintése, 24
- videó lejátszása, 25

naptár
- bejegyzések létrehozása, 31
- figyelmeztető jelzőhangok leállítása, 32
- nézet módosítása, 31

névjegyzék
- gyorshívószámok hozzárendelése, 30
- képek vagy csengőhangok hozzárendelése, 31
- névjegyek keresése, 29
- névjegykártyák másolása és áthelyezése. 30
- Outlook-névjegyzék létrehozása, 29
- SIM-névjegyek létrehozása, 29

Office Mobile
- Excel-munkafüzetek, 32
- OneNote, 34
- PowerPoint-diavetítések, 33
- Word-dokumentumok, 33

Photo Slides
diavetítések megtekintése, 27
fényképalbum létrehozása, 26
fényképek módosítása, 26

Podcastok, 40

RSS-olvasó, 40

számológép, 48

szövegbevitel
betűfelismerő, 12
beviteli mód megváltoztatása, 11
billentyűzet, 12
blokkfelismerő, 13
átíró, 13

Windows Live, 38

videolejátszó, 28

vázlatok, 14

Üzenetküldés
e-mail, 19
megtekintés, 20
multimédiás, 18
szöveg, 18

átváltó, 49

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-i780 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003), EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. május 21.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Hungarian. 07/2008. Rev. 1.0